

<p>↓ VAN (bv. digibox, DVD-speler)</p> <p>→ NAAR (bv. scherm, beamer)</p>	<p>VGA (Beeld)</p>	<p>DVI (Beeld)</p>	<p>HDMI (Beeld / Geluid)</p>	<p>Cinch - Audio / Video</p>
<p>VGA (Beeld)</p>	<p>VGAMM2</p>	<p>DKA2</p>	<p>VCON3454AT</p>	
<p>DVI (Beeld)</p>	<p>DKA2</p>	<p>DKDD1,8</p>	<p>DAH11</p>	
<p>HDMI (Beeld / Geluid)</p>	<p>68793</p>	<p>DAH11</p>	<p>HDMI1,5</p>	<p>08263</p>
<p>Cinch - Audio / Video</p>			<p>VCON3456AT</p>	<p>KAB521/1</p>
<p>Displayport (Beeld)</p>	<p>DAH18</p>	<p>DPDVI</p>	<p>DISPHDMIF01</p>	
<p>Mini Displayport (Beeld)</p>	<p>MDPVGA</p>	<p>MDPDVI</p>	<p>MDPHDMI</p>	
	<p>USBCVGA</p>	<p>USBCDVI</p>	<p>66259</p>	